Enders®

MADRID



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

СОДЕРЖАНИЕ

3 Меры предосторожности
3 Монтаж
3 Подключение
4 Схема монтажа
6 Предостережения и указания по технике безопасности
7 Эксплуатация
7 Сервисное обслуживание и уход
8 Технические данные
8 Сервисный центр
8 Производитель

Пожалуйста, внимательно прочтите указания перед использованием!

- Распакуйте галогенный обогреватель и убедитесь, что все необходимые детали на месте и ничего не осталось в упаковке.
- Обратите также внимание на то, чтобы на нагревательном элементе не осталось никакого упаковочного материала. Используйте детальные рисунки, чтобы собрать Ваш галогенный обогреватель.
- Не включайте обогреватель в розетку до окончания полного монтажа. Ни в коем случае не включайте обогреватель в розетку, если блок питания или электрический кабель повреждены.
- Если у Вас возникнут сомнения по этому поводу, обратитесь к Вашему Продавцу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор должен быть заземлен.
- Прежде чем установить или заменить лампу отключите обогреватель от электросети.
- Прибор должен быть отключен от электросети до открытия поворотной крышки.
- Галогенный обогреватель разрешается устанавливать только в строго горизонтальном положении.

МОНТАЖ

- Обогреватель ENDERS MADRID изготовлен из деталей наивысшего качества в соответствии с действующим законодательным регулированием и сертифицирован по безопасности эксплуатации. Для достижения максимального результата работы обогревателя, пожалуйста, убедитесь, что монтаж производится профессиональным электриком, согласно следующим указаниям.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Важно убедиться в том, что электропитание соответствует электрической нагрузке, указанной на обогревателе. Прибор должен быть заземлен.

СХЕМА МОНТАЖА


!

1



Закрепите деталь A на штыре или стойке диаметром от 25 до 60 мм.

2



Для закрепления двигайте деталь B снизу к детали A.

Enders®

СХЕМА МОНТАЖА

3



Поворачивайте закрепляющий болт от детали B
пока деталь A не будет крепко закреплена на стойке.

4



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Использовать только на открытом воздухе или на просторных больших площадях, где обогреватель находится на достаточном расстоянии от горючих предметов, таких как, мебель, гардины или другие воспламеняемые предметы (минимальное расстояние 2 метра).
- Запрещается использовать обогреватель в ванных комнатах или плавательной зоны.
- Не использовать в непроветриваемых помещениях.
- Не использовать там, где находятся бензин, газ, масло, краски или другие легко воспламеняемые жидкости.
- Не помещать в нагревательный элемент никакие предметы и не накрывать его.
- Не устанавливать непосредственно над или под розеткой.
- Не двигать обогреватель, если он закреплен на блоке питания, и всегда ждать, пока обогреватель полностью остынет, прежде чем демонтировать его и устанавливать на другом месте.
- Не прикасаться к нагревательному элементу во время работы прибора.
- Не оставлять прибор включенным без присмотра, ели рядом находятся дети или животные.
- Значок различных позиций включателя должен быть виден на расстоянии до 1 м.
- Маркировка касательно покрытия должна быть видна после установки обогревателя. Она не должна находиться за обогревателем.
- Устройство должно быть корректно установлено согласно руководству. Убедитесь, что нагревательный элемент находится на высоте 180 см. от пола и мин. 50-ти см от потолка.
- Обогреватель должен монтироваться на вертикальной и ровной поверхности, чтобы предотвратить его опрокидывание.
- Во время охлаждения после выключения обогреватель еще очень горячий, поэтому существует опасность ожога при контакте с ним во время охлаждения.
- Не размещайте обогреватель вблизи гардин и/или других горючих объектов, поскольку возникнет опасность пожара.
- Не накрывайте обогреватель, когда он включен или во время охлаждения.
- Не накручивайте кабель вокруг обогревателя.
- Обогреватель не должен подвергаться вибрациям или другим колебаниям.
- Во время работы обогреватель должен быть заземлен.
- В случае повреждения обогревателя, эти повреждения должны устраняться только квалифицированным электриком.
- В случае повреждения вилки или кабеля, они могут заменяться только квалифицированными специалистами, чтобы избежать повреждений.
- Запрещается монтировать обогреватель под розеткой.
- Во время монтажа обратить внимание на то, чтобы обогреватель находился на достаточном расстоянии от легко воспламеняемых предметов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во время использования обогревателя дети должны находиться под присмотром.
- Обогреватель запрещается размещать в помещении бассейнов, душевых или ванных комнатах.
- Не рекомендуется размещать обогреватель на стройке, в теплицах, амбарах или животноводческих помещениях
- Во время эксплуатации нагревательное сопло достигает очень высоких температур. Следует подождать, пока сопло остынет, прежде чем преступать к его мойке, и удостовериться, что прибор отключен от электропитания.
- Обогреватель нельзя использовать в помещениях с эфирным воздухом (напр. пыль, газ, пар и т.д.)
- Не использовать в качестве сушилки.
- Не использовать в качестве обогревателя для сауны.
- Не предназначен для выращивания животных.
- Не опускать в воду для мойки.
- Обогреватель должен включаться в заметную и легкодоступную розетку.
- После включения возможно появление двух темных пятен на нагревательном элементе. Это нормально и не влияет на способ работы и действия обогревателя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите электрический кабель к сети 220V - 240V, 10A, которое находится в надежном и сухом месте.

- Переключатель Pull-off используется для включения/выключения прибора и для управления им. (I) для 650 Ватт, (II) для 1300 Ватт, (I, II) для 1950 Ватт.
- Даже если обогреватель защищен от попадания капель воды, не используйте его во время дождя
- После каждого использования вилка должна быть вынута из розетки.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

После отключения прибора от электросети, поверхность обогревателя можно протереть влажной салфеткой.

- Пожалуйста, ни в коем случае не используйте разъедающие вещества или растворители, а также не окунайте обогреватель в воду.
- Любые сервисные работы, как например, замена галогенных труб, должны осуществляются квалифицированным электриком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Блок питания:	220-240 В, 50 Гц
Макс. число Вт:	2000 Вт
Вес нетто:	2,5 кг
Класс защиты:	I
Степень защиты:	IP34
Габариты:	100x100x8,5 см

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ENDERS-УКРАИНА
Украина, 04070
г. Киев,
ул. Сагайдачного, 16-Б,
офис 11
тел: (044) 229 3063
service@enders.com.ua
www.enders.com.ua

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Enders Colsman AG
Браук, 1
58791, Вердоль-Кляйнхаммер
Германия
тел.: 02392 978230
service@enders-germany.de
www.enders-germany.de

IP55

RoHS 2002/95/EC